

Inmeetinstructies kozijnen

Wanneer u kozijnen gaat inmeten, spreken we altijd over de buitenwerkse maat. Deze maat is bepalend voor de productie van het kozijn en wordt dus aan de buitenzijde opgenomen. Om ervoor te zorgen dat er een mooi eindresultaat ontstaat, is het belangrijk dat het inmeten op de juiste manier gedaan wordt. Ga daarom bij het inmeten van kozijnen altijd nauwkeurig te werk. Kozijnen dient u op 3 punten horizontaal en verticaal in te meten om de juiste breedte en hoogte te bepalen. Het materiaal van kozijnen werkt onder invloed van het weer en daarom bestelt u nieuwe kozijnen iets kleiner dan de sparring. Hieronder leest u daarover meer.

TIPS & TRICKS

Meet kozijnen altijd aan de buitenzijde van de gevel

Meet altijd op 3 verschillende punten in de sparring: onder, boven en in het midden (de kleinste maat noteert u) en links, rechts en in het midden (de kleinste maat noteert u)

Na het inmeten trekt u van de gemeten kleinste breedtemaat 10 mm af en van de kleinste hoogtemaat trekt u 20 mm. af. U kunt minder van de hoogtemaat aftrekken indien het duidelijk is dat het nieuwe kozijn dezelfde profilering heeft als het bestaande kozijn of indien er volledig nieuwe raamdorpels of een waterslag worden geplaatst. In dat geval kan 5 mm. aftrek van de hoogtemaat voldoende zijn.

Ga zo nauwkeurig mogelijk te werk bij het inmeten van uw kozijnen.

Bij twijfel: laat het inmeten uitvoeren door degene die het kozijn ook voor u gaat monteren óf maak gebruik van onze inmeetservice.

De maat die u aan ons opgeeft is de buitenwerkse maat inclusief aanslag of andere gevelaansluiting.

Bovenstaande tips geven geen garantie op een juist resultaat indien u onbekend bent met het inmeten van kozijnen. We raden daarom altijd aan om een vakbekwaam persoon in te schakelen.

